


**Як користуватися технікою під час частих відключень світла**

**1. Коли світло зникло**

- Переведіть органи керування плитою, духовкою та іншими нагрівальними приладами в положення «Вимкнено».
- Від'єднайте техніку від електромережі, якщо вилка доступна. Для вбудованих приладів використовуйте призначений для них вимикач або відповідний автомат, якщо точно знаєте, який саме.
- Не витягуйте вбудовану техніку, щоб дістатися до розетки.
- Холодильник і морозильну камеру відкривайте якомога рідше, щоб довше зберегти холод.

**2. Після відновлення електропостачання**

- Зачекайте 30 хвилин перед підключенням техніки. Якщо світло продовжує миготіти або захист повторно відключає живлення — відкладіть увімкнення.
- Підключайте прилади по черзі. Уникайте одночасного запуску духовки, варильної поверхні, бойлера, пральної та посудомийної машин.
- Перед запуском перевірте налаштування: після перерви живлення програма могла скинутися або поновитися автоматично.

- Для холодильників і морозильних камер дотримуйтеся передбаченої виробником затримки повторного запуску. Не вмикайте й не вимикайте їх багаторазово поспіль.

**Важливо:** очікування після повернення світла зменшує ризики, але не гарантує стабільної напруги й не замінює електричного захисту.

**3. Як захистити техніку від перепадів**

- **Реле напруги** відключає живлення, коли напруга виходить за встановлені межі, та відновлює його із затримкою.
- **Пристрій захисту від імпульсних перенапруг — ПЗІП** призначений для короткочасних імпульсів. Він виконує інше завдання, ніж реле напруги.
- Звичайний подовжувач або мережевий фільтр не замінює повноцінного захисту.
- Підбір пристроїв, налаштувань і монтаж доручіть кваліфікованому електрику з урахуванням потужності техніки та стану проводки.
- Не підключайте потужну кухонну техніку через трійники та побутові подовжувачі.

**4. Якщо після відключення з’явилася помилка**

1. Сфотографуйте код помилки або індикацію до будь-яких дій.
2. Знайдіть пояснення в інструкції саме до вашої моделі.
3. Перевірте, чи не потрібно повторно встановити годинник або обрати програму. Блимання «00:00» чи «12:00» на духовці може означати скидання часу.
4. Якщо інструкція передбачає перезапуск — виконайте його один раз за описаною процедурою та лише після стабілізації живлення.
5. Якщо помилка залишається або повторюється — припиніть використання та зверніться до сервісу. Не розбирайте прилад і не намагайтеся багаторазово скинути помилку.

**Негайно припиніть користування**, якщо є запах гару, дим, іскріння, оплавлення, сильне нагрівання вилки чи розетки або повторне спрацювання автомата. Відключіть живлення лише якщо це безпечно. Не торкайтеся пошкоджених або мокрих електричних частин.

**Перед зверненням до сервісу підготуйте наступну інформацію:** модель, серійний номер (SN), фото помилки та короткий опис того, що відбувалося до й після відключення.

Ці рекомендації доповнюють інструкцію виробника. Порядок увімкнення, перезапуску та відновлення роботи визначається інструкцією до конкретної моделі.